Comment monter le Smartripod.

Préparé par Vispieux enr. du site vispieux.com Le Smartripod est conçu pour être monté facilement.



Il est important de d'avoir une surface de travail stable comme des tréteaux pour commencer.

- Faire tenir une surface plane en dessous du 4 par 4 à l'aide serres.
- Déposer sur la surface deux cotés égaux avec le bout du 4 par 4 et faire maintenir avec une serre. La lettre "X" doit être apparente.

- Percer avec une mèche à métal de 3/8" au moins deux trous, le plus d'équerre possible jusqu'à la moitié du 4 par 4.



- Percer ces même trous de l'autre coté de part en part.
- Une fois cette opération complétée, installer des boulons de 4.5 po. X 3/8 po. dans ces trous et serrer.





- La planche de support peut maintenant être enlevée et les autres trous percés de la même façon.
- Faire de même avec les deux autres 4 par 4.
- Après avoir installé l'anneau comme indiqué sur cette photo sur la "jesus nut", serrer les deux écrous l'un contre l'autre.

- Installer la "jesus nut" sur une patte et barrer la tige avec la goupille.

- Installer maintenant une deuxième patte sur la "jesus nut"
- Puis la dernière patte.

- Pour la troisième patte il est souvent plus facile de mettre un bout de planche en travers des deux pattes installées.
- Il est préférable de graisser les boulons avant de les installer



Voici un trépied qui durera plusieurs années!

